

Руководство пользователя по эксплуатации лазерной цветомузыки PartyMaker Moon Sparkle

Для безопасной и стабильной работы устройства внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

Комплектация:

1. Лазерная цветомузыка Moon Sparkle 1 шт.
2. Пульт ДУ 1 шт.
3. Адаптер сети переменного тока 1шт.
4. Руководство по эксплуатации 1шт.
5. Штатив 1шт.
6. Коробка

Пожалуйста, используйте устройство строго по инструкции.

Это устройство предназначено для использования только внутри помещения и должно быть предотвращено от воды, влаги и ударов.


Рабочая температура лазерной цветомузыки 0-30 С

Не включайте и выключайте проектор часто и старайтесь избегать длительной работы данного устройства.

Во время транспортировки используйте оригинальную упаковку.

Предупреждения:

1. Не направляйте лазерную цветомузыку в глаза, это опасно!
2. Рабочее напряжение 110-240V 50-60Hz.



1. Светодиоды (LED)
2. Лазерная диафрагма

3. Выключатель питания
4. Ручка регулировки чувствительности микрофона
5. Вентилятор охлаждения
6. DIP-переключатели
7. Разъем питания DC 12V 2.0A

Технические характеристики:

Адаптер питания: от сети переменного тока, вход AC100V-240V/50 ~ 60 Гц, выход 12.0V 2.0A.

Лазерный генератор волны:

зеленый - длина волны 532 нм, мощность 50 мВт

красный - длина волны 660 нм, мощность 100 мВт.

Размеры устройства: 138 * 118 * 62 мм

Вес нетто: 0.9 кг, вес брутто: 1,2 кг

Функции и настройки:

Используйте DIP-переключатели для переключения режимов устройства.

Dip-переключатели								Функция
1	2	3	4	5	6	7	8	
0								Управление с пульта
1								Ручной режим
1	0							Автоматический режим
1	1							Звук активен
1	1		0					Звук активен 1
1	1		1					Звук активен 2
1				0				Лазер включен
1				1				Мигание лазера
1				1	0			Скорость мигания
1				1	1			Скорость мигания
1						0		Светодиоды выключены
1						1		Светодиоды включены
1						1	0	Цвета светодиодов
1						1	1	Мигание светодиодов

Инструкция пульта управления:




Включить/выключить устройство

Автоматический режим

Режим в такт музыке

Стробоскоп

Включение светодиодной подсветки



Сброс режимов

Включение первого режима

Установка чувствительности микрофона

Выбор скорости мигания стробоскопа

Выбор цвета светодиодной подсветки