

Инструкция по эксплуатации Генератора пены GLOBAL EFFECTS FOAM ECO POWER-373

При работе с машиной необходимо присутствие оператора (обязательно).

Перед началом работы проверьте плотность соединений:

- проверить наличие питания и заземления
- проверить вентилятор на нахождение в нем посторонних предметов (при необходимости удалить)
- насадки с базой
- шлангов с насосом и насадкой
- рабочее состояние выходной форсунки

ВНИМАНИЕ! Не перекрывать доступ воздуха в воздухоприемники вентилятора. Это может привести к снижению расстояния выброса пены и перегреву двигателя.

Инструкция по использованию генератора пены GLOBAL EFFECTS FOAM ECO POWER-373.

1. Установить емкость и набрать в нее воду (200л)
2. Развести концентрат пены (соотношение см. на этикетке канистры или пакете с пенным порошке)
3. Опустить в емкость с готовым раствором шланг, на конце которого имеется фильтр с обратным клапаном и краном для спуска воздуха из системы. Перед тем, как опустить шланг в емкость, необходимо открыть кран для спуска воздуха
4. Присоединить другой конец шланга к насосу (штуцер шланга от емкости соединяется к нижнему штуцеру насоса)
5. Отвернуть верхнюю заглушку для спуска воздуха из системы на насосе, после чего залить в насос готовую жидкость (см. инструкцию по работе с насосом)
6. Закрыть пробку. Присоединить шланг № 2 к верхнему штуцеру насоса, другой конец шланга к насадке.

Генератор пены в сборе должен быть установлен горизонтально. Горизонт не должен превышать 15°.